


Notice compteur UEM



LECTURE DES INDEX DE COMPTEUR

- 1 RELEVER LE 1er INDEX : Appuyer sur la touche défilement
- 2 RELEVER LE 2nd INDEX : Réappuyer sur la même touche

Pour économiser l'afficheur, lorsque l'on est en affichage par défaut, si aucun bouton- poussoir n'est activé pendant une heure, on passe en état de veille: plus aucune information sur l'afficheur, L' appui sur une touche quelconque restaure l'affichage,